

FDV-DOKUMENTASJON
2273 MORTENSRUDHØYDEN
PREFABRIKKERTE BADEROM

1.	KONTAKTER	1
2.	MATERIALLISTE	2
3.	RENHOLD	2
4.	VEDLIKEHOLD	2
5.	TEGNINGER.....	4
6.	BROSJYRER.....	4

1. KONTAKTER

LEVERANDØR:

Norac AS, Ringebu
Tollmoen Industriområde
N-2630 Ringebu
Tlf. 61284444
Faks. 61284445
E-Mail: ringebu@norac.no

ENTREPRENØR:

Selvaagbygg AS
PB 534 Økern
0512 Oslo
Tlf: 23 13 70 00
Faks. 23 13 74 02
E-mail: sb.info@selvaag.no

ARKITEKT:

Selvaagbygg AS

2. MATERIALLISTE

ARTIKKEL	TYPE	PRODUSENT	Art nr.
Gulv – flis	Vogue In Grigio - tørt område 20x20cm - dusj 10x10cm - step i dusj 10x20cm	T.M.Bergersen	
Vegg – flis	V&B 1171-TW02 20x20 mm	Villeroy&Boch	
Flisfuge	Rescon Keracolor FF lys grå	Rescon	
Silikonfuger	Rescon Mapesil Lys grå Rescon Mapesil Hvit	Rescon	
Tak	Stålblater med PVC folie med fargekode GIS-074-1139	SSAB Tunnplåt AB	
Servantmøbler	Tinafacet	Aldrea / Norac	
Servant	Marmorservant, nedfelt hvit	Linn bad	
Servantbatteri	Oras Safira 1010	Oras	4201153
Vannlås	PP-HT	Pipelife	3314715
Dusjbatteri	Oras Oramix dusjbatteri Tut for badekar kan ettermonteres	Oras	4202661 4204288
Dusjgarnityr	Oras Apollo	Oras	4203005
Kran vaskemaskin	Oras ½" kran	Oras	4203659
Avløp vaskemaskin	Avløpstrakt, hvit	Pipelife	4517062
Toalett	Vegghengt toalett PB 35195-01 m/sisterne	Porsgrund bad	6002015
Toalettsete	Presalitt Norden	Porsgrund bad	6190771
Øvrig rørutstyr	SANIPEX Iht. Tegninger	Sanipex	
Sluk	Joti K-Sluk	Joti	3401044
Lampe	Thorn 1x15W	Thorn	3314714
Ventilasjon	Lufteventil GPDF 125	Ventilstål as	1448-634
Termostat	Floorigo FL1G	Profag Norge	102020
Elektriske koblingsbokser	Elko	Elko	

3. RENHOLD

Daglig vask.

Overflater i badet anbefales vasket med nøytrale rengjøringsmidler med pH 6,5-8.

Rensing av sluk.

Må utføres minimum 1 gang i året. Det må ikke benyttes skarpe gjenstander, spesielt viktig i overgangen mellom sluk og flis – hvor smøremembran og slukmansjett ligger udekket.

4. VEDLIKEHOLD

Boring og skruing i kabiner.

Ved boring og skruing vil vanntettende membran perforeres og derved gi muligheter for vannskader.

Ved all boring og skruing i vegger forplikter kunde til å sørge for tetting iht. standarden, dvs at alle skruehull må sikres ved at silikon sprøytes inn i hullet før skruen.

Det brukes først et flisbor, deretter et bor for å gå gjennom stålblaten som er bak flisen.

Ved montering av dusjvegg er det viktig at veggen blir satt opp der det er forsterkning i veggen for dette. (se tegning, utvendig.)

Det er også viktig å unngå å skru gjennom vann- eller elektriske rør som er inntegnet på tegningene. Hvis en borer gjennom et vannrør må stoppekran stenges straks. Dette er et rør-i-rør system og skadet vannrør lar seg bytte, ta kontakt med autorisert rørlegger. Hvis en treffer en elektrisk ledning vil det oppstå jordfeil og jordfeilbryter slår ut. Ledning må så byttes ut, ta kontakt med autorisert elektriker.

Utskifting av fliser.

Skal en skadd flis skiftes ut må disse skiftes etter spesielle retningslinjer. Se www.byggkeramikforeningen.no – Fagartikler – Utskifting av skadd flis oppå påstrykningsmembran.

Utskifting av elastiske fuger.

Skulle silikonen løsne, må den skiftes. Det er viktig kun å renskjære flatene – da gir det vedheft. Alle heftflater renses med acetone. Benytt silikon av samme type som beskrevet under materiallisten.

Utskifting av kraner.

Utskifting av kraner bør utføres av rørlegger. Det er avgjørende at tettingen rundt rør blir opprettholdt for å sikre en vanntett gjennomføring.

Reklamasjoner.

Alle reklamasjoner, eventuelt levering av reservedeler rettes til leverandør av badekabinene.

Våtrom.

Det påhviler eier eller den som disponerer prefabrikerte bad , et ansvar for å føre nøye tilsyn med så vel elastiske som vanlige fuger og fliser, for derigjennom å unngå skader. Alle rørgjennomføringer må også jevnlig kontrolleres for å påse at det er tett rundt rørene.

Ved montering av utstyr hvor det må borres, punkterer man membran og hullet må derfor fylles med silikon, samtidig som skruens gjenger innsettes med silikon. Små lekkasjer kan over tid utvikle seg til omfattende skader.

Ved rengjøring av flisene er det spesielt viktig å ikke skrubbe inn mot silikonfuger eller tettinger da det vil kunne skade silikon.

Er man i tvil om flisenes, mørtel eller silikonfugenes tilstand må man tilkalle den som har utført arbeidet, for besiktigelse eventuelt service. Som vil bli krevet honorert.

Slukristene må ved jevne mellomrom demonteres og slukene omhyggelig renses for hår og annet for at vannet skal få fritt avløp. Det kan være særdeles uheldig om vannet til stadighet står opp mot slukkanten. Ta av slukrist og løft opp vannlås, ingen skruing.

Ved unnlattelse av å iaktta ovenstående forholdsregler vil eventuelle reklamasjoner bli avvist om skader kan tilbakeføres til ovenstående forhold.

5. TEGNINGER

Se vedlegg

TEGNING	Navn.dwg	Rev. Nr.
Type 1 – Deleliste	PARTLIST	02
Type 1 – Innvendig	0025	02
Type 1 – Utvendig	0026	02
Type 1 – Vannfordeling	Piping	02
Type 3 – Innvendig	0027	02
Type 3 – Utvendig	0028	01

6. BROSJYRER

Se vedlegg